




照明器具使用についての安全上のご注意

⚠ 警告	
	火災のおそれがあります <ul style="list-style-type: none"> 器具を布・紙等でおおったり、カーテン・揮発物等の燃えやすい物に近づけないでください。 器具及び取扱説明書に表示されている適合ランプ以外は、使用しないでください。 器具及び取扱説明書に表示されている電源電圧以外で使用しないでください。
	感電・火災のおそれがあります <ul style="list-style-type: none"> 器具及び部品の改造をしないでください。 器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。
	感電・火災のおそれがあります <ul style="list-style-type: none"> 異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談下さい。
	感電のおそれがあります <ul style="list-style-type: none"> ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。

⚠ 注意	
<ul style="list-style-type: none"> この器具は屋内専用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用できません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。 器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。感電・火災の原因となります。 器具の近くに温度の高くなるストーブや発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。 点灯中及び消灯直後のランプ及びその周辺にさわらないでください。やけどの原因となることがあります。 器具の保守・お手入れ等で器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下の原因となることがあります。 グローブ、シェード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは取扱説明書にしたがって確実に行ってください。取付けが不完全な場合、落下によるけが・物損の原因となることがあります。 器具は定期的に（6ヶ月程度）保守点検をしてください。ネジや部品のゆるみ、損傷、着脱がないかお調べください。不具合があった場合はそのまま使用しないで、販売店に修理の依頼をしてください。 	

お願い	
<ul style="list-style-type: none"> ぬれた手で器具にさわらないでください。 ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かに行ってください。 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。 	

ペンダント


ルイスポールセン ジャパン 株式会社
 〒106-0032 東京都港区六本木 5-17-1 アクシビル3F
 TEL 03-3586-5341 FAX 03-3586-0478

※取付方法等、技術的内容に関するお問い合わせ先
 TEL 048-969-5288
 平日 10:00~12:00 13:00~18:00 (土・日・祝日休み)

PH 5 - 4 1/2

取扱い説明書

- この度は、ルイスポールセンの照明器具をお買い上げくださりまして誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧のうえ、正しくご使用ください。
- 電源の工事は専門の電気工事店におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- 万一破損したり、異常を感じた場合は、速やかに電源を切りお買い求めの販売店にご相談ください。
- 電気工事店の方へ：
取付け工事が済みましたら、この説明書を必ずお客様にお渡しください。
- お客様へ：
この説明書は必ず保管してください。
- 本品の規格及び外観は改良のため予告なく変更する場合がございます、ご了承ください。



デザイン：ポール・ヘニングセン

17252-I1 15/10

**louis
poulsen**

ルイスポールセン ジャパン 株式会社

定格・仕様

電源電圧：交流 100V
 適合ランプ：
 ・LED電球(ホームページをご覧ください)※
 ・白熱電球 クリア 200W
 ※LED電球の技術は常時改新されています。
 製品デザイン特性が十分に得られる、当社推奨のランプをお使い下さい。
 ホームページ: www.louispuelsen.com
 同梱ランプ：
 ・白熱電球 クリア 200W
 ソケット: E26
 寸法: 幅 φ466mm
 高さ 318mm
 質量: 2.5kg
 材質・仕上:
 トップカバー、シェード
 … アルミ 塗装仕上

シェードの取り付け・取り外し

- 取り付け：
 1. シェードの3個あるボタンのうち、1個にシェード固定ネジがついています。そのシェード固定ネジをゆるめて、取り外してください。
 2. トップカバーの凹部にシェードのボタン(3個)にあわせませす。
 3. 矢印の方向へトップカバーを止まるところまで回してください。
 4. シェード固定ネジをしめて、止まるところまで確実に回し、固定してください。

取り外し：
 シェード固定ネジをゆるめて、トップカバーをまわして取りはずしてください。







図3 下面カバーの取り付け

3本のピンを中心に向かって押すと取り付けができます。



警告

点灯中および消灯後しばらくは下面カバーに手をふれないでください。やけどの恐れがあります。




付属品

引掛シーリング取付ネジ	× 2	
フランジ	× 1	
コードハンガー	× 1	
ドライバー	× 1	
ランプ (白熱電球 クリア 200W)	× 1	
下面カバー	× 1	

取付順序

- 本器具を取り付ける前に部品の不足やキズ、破損がないことを確認のうえお取り付けください。
- ⚠ 警告 工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
- ⚠ 警告 ランプを取り付ける際には、必ず電源を切ってください。
- ⚠ 警告 電源電線の接続は取扱説明書にしたがい正しく接続してください。接続に不備があると、接続不良による発熱、火災の原因となります。
- ⚠ 警告 器具の取り付けは取扱説明書にしたがい正しく取り付けしてください。取り付けに不備があると、器具の落下、感電、ケガの原因となります。
- ⚠ 警告 器具の取り付けは、取り付ける天井の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取り付けしてください。
- ⚠ 注意 取り付けした器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となります。
- ⚠ 注意 シェード、ランプの着脱は両手で静かに扱い、取り付けは確実に行ってください。落下によるけがの原因となります。

※天井面に下図の引掛シーリング(ボディ)が付いている場合は、そのままお客様がお取り付けできます。
 ※丸型引掛シーリング(ボディ)には標準よりも厚みのあるものがあります。それにフランジを取り付けると天井面から多少浮いてしまうこともありますが、ご了承ください。



- 1 電源電線を引掛シーリング(ボディ)に接続し、引掛シーリング取付ネジ(2本)で天井に取り付けてください。
 ⚠ 警告 引掛シーリング(ボディ)の取り付けは専門の電気工事に依頼してください。
- 2 トップカバーをシェードからはずしてください。(2ページの「シェードの取り付け・取り外し」参照)
- 3 引掛シーリング(キャップ)を天井の引掛シーリング(ボディ)に取り付けてください。
 ● 引掛シーリング(キャップ)の2本の引掛刃を引掛シーリング(ボディ)に挿入し、カチッと音がするまで右にまわしてください。(2ページの図2参照)

引掛シーリング(キャップ)のはずしかた

ボタンを押し、そのまま左方向へまわしてください。


- 4 フランジを取り付けてください。フランジは引掛シーリングがかくれるように押し上げ天井に密着させてください。(図1参照)
 フランジは分割した状態で梱包されています。取り付けの際は、コードをはさみながら合わせてください。
- 5 トップカバーにシェードを確実に取り付けしてください。(2ページの「シェードの取り付け・取り外し」参照)

- 6 ソケットにランプをねじ込んでください。
 ⚠ 警告 器具及び取扱説明書に表示されている適合ランプ以外は、使用しないでください。火災の原因となることがあります。

- 7 下面カバーを取り付けてください。3本のピンを中心に向かって押すと取り付けができます。(2ページの図3参照)


ランプ位置の調整方法

フィラメントがシェードbの上端より下にくるようにランプ位置を調整してください。(右図参照)
 ランプ位置は付属品のドライバーでソケット高さ調整ネジを回すと上下します。ランプ位置が正しくセットされると点灯時にシェードa 内面の端部に2cm位の影ができます。




ルーバーの調整方法

ランプ首部で生じる反射光が外にもれるのを防ぐためにルーバーの高さを調整してください。ルーバー調整ネジ3本をまわして調整できます。
 ⚠ 注意 点灯中や点灯後しばらくはルーバーの調整をしないでください。やけどをするおそれがあります。



コードハンガーの使い方と取り付け方


灯具の吊下げ位置は、コードハンガーを使い調整してください。



- ① ベースからキャップをはずす。
- ② ベースをつけたままヒートンを天井にねじ込む。
- ③ 折り曲げたコードをキャップに通し、ヒートンに引掛ける。
- ④ キャップを押し上げ、ベースに確実にねじ込む。

傾斜天井に取り付ける場合

- 付属のコードハンガーを使用すれば45度までの傾斜天井に取り付けることができます。



- 必ずヒートンの開口部が上を向くように取り付けしてください。

注意

コードハンガーの取り付けは天井の補強材のある位置に行ってください。

図1 フランジの取り付け方法

2枚のフランジでコードをはさみこむように取り付けしてください。

